



Dimensionar fusível conforme a orientação do fabricante da bomba, o mesmo vale para o eletro ventilador.

A alimentação dos sensores de pressão pode ser 5v ou 12v, consulte o diagrama do sensor.

O fusível pode variar conforme a potência do motor de partida.

