

PASSO A PASSO PARA Configuração e primeira Partida com a Alpha 4





Passo 1: Abrir o software RT Programmer.

Clicar em Novo projeto.

RTProgrammer v1.22 - NovoProjeto.rt	р	
● 🔲 🖿 🖪 🛃	2 🗠 🞝 🖏	
Configurações	Características do n	notor
Limitadores	Características do motor	
Injeção	Tipo de motor	4-tempos 🗸
Ignição	Número de cilindros	4 ~
Marcha Lenta	Deslocamento do motor	1.800 🗘 cc
Arrancada	Máximo RPM na partida	400 🗘 rpm
Velocidade/Marcha	Ignição simétrica/Assimétrica	
Entradas	Cálculo do ângulo de ignição	Automático (Ign 🗸
Saídas	Ângulo DPMS do canal 2	0 🗘 graus
Saraas	Ângulo DPMS do canal 3	0 🗘 graus
Diagnóstico	Ângulo DPMS do canal 4	0 🗘 graus
Mapas		

Conectar à Alpha 4.



Passo 2: Configurações \rightarrow Características do motor (Seção 14.1.1 do manual)

RTProgrammer v1.22 - NovoProjeto.rt	p	
🛑 🖡 🖿 🖻 🖻	2 🗠 🕃 🛃	
Configurações	Características do n	notor
Características do motor	Características do motor	
Configurações do bluetooth	Tipo de motor	4-tempos 🗸
Limitadores	Número de cilindros	4 ~
Injeção	Deslocamento do motor	1.800 🗘 cc
Ignição	Máximo RPM na partida	400 🗘 rpm
Marcha Lenta	Ignição simétrica/Assimétrica	
Arrancada	Cálculo do ângulo de ignição	Automático (Ign 🗸
Velocidade/Marcha	Ângulo DPMS do canal 2	0 🗘 graus
Entradas	Ângulo DPMS do canal 3	0 🗘 graus
Saídas	Angulo DPMS do canal 4	0 🗘 graus
Diagnóstico		
Mapas		

Aqui é configurado o Número de cilindros e o Deslocamento do motor. Por exemplo, para um motor de 1.8 litros, coloca-se 1800 cc (cilindradas).



Passo 3: Limitadores (Seção 14.2)

Aqui define-se o RPM máximo que o motor irá girar no campo RPM limite. Já no campo RPM inicial podemos configurar geralmente um valor entre 100 a 500 RPM abaixo do valor colocado no campo RPM limite.

Além disso, caso utilizado turbocompressor, pode-se definir um limitador de boost no campo Valor limite de boost. Caso queira se definir o limite para 1 bar de pressão na turbina, por exemplo, sendo que 1 bar equivale a 100 kPa, soma-se isso a pressão atmosférica cujo valor é fixado em 100 kPa resultando assim em 200 kPa.

RTProgrammer v1.22 - NovoProjeto.rt	p		
	2 🗠 🔍 🖻		
Configurações	Limitadores		
Limitadores	Limitadores		
Injeção	Tipo do limitador	Somente Ignição	
Ignição	RPM mínimo para ativar os limitadores	2.500 <	>
Marcha Lenta	Método de Corte	Completo	<
Arrancada	Limitador de rotação		
Velocidade/Marcha	RPM inicial	6.500 <	>
Entradas	Modo de controle	Fixo	<u>_</u>
Saídas	Retardo de ignição	20 <	graus
	Tempo máximo de controle	2 <	segundos
Diagnostico	RPM limite	7.000 <	>
Mapas	Corte de boost		
	Habilitar corte de boost	Ligado	2
	Valor limite de boost	200 <	kPa

Passo 4: Injeção → Configurações de injeção (Seção 14.3.1)

Método de injeção: Configurado de acordo com a instalação dos injetores. Por exemplo, um motor 4 cilindros onde foram ligados 2 injetores no canal 1; e 2 injetores no canal 2, configuramos como Semi-sequencial (Pares).

Proporção de combustível: Gasolina ou etanol, de acordo com o combustível utilizado.

Algoritmo de controle: Corresponde a carga utilizada no mapa de injeção, para motores aspirados com borboleta individual por cilindro (ITB) geralmente a melhor escolha é por TPS, já para motores aspirados com apenas uma borboleta podemos utilizar MAP. No caso de motores turbo a escolha é sempre por MAP.



Número de injetores: Quantidade de injetores utilizados na primeira bancada. Por exemplo, um motor 4 cilindros com 1 injetor por cilindro deve-se inserir o número 4. Caso o motor possua 2 bancadas com 2 injetores por cilindro totalizando 8 injetores, o número neste campo permanece sendo 4.

Fluxo do injetor primário: Vazão do injetor da primeira bancada em cc/min. Para um motor 4 cilindros com 4 injetores de 42 lbs/hr, por exemplo, devemos colocar 441 cc/min que é o valor da conversão. Se o motor possuir 2 bancadas de bico sendo a primeira com 4 injetores de 42 lbs/hr e a segunda com 4 injetores de 80 lbs/hr, o valor colocado neste campo continua sendo 441 cc/min correspondente aos injetores da primeira bancada.

Dead time do injetor: Caso tenha acesso aos dados de dead time do injetor, recomenda-se que insira neste campo o dead time do injetor em 13V. Se não for conhecido, pode-se deixar em 1ms.

Tabela de Correções por tensão da bateria: Faz a correção do dead time de acordo com a tensão da bateria. Se não forem conhecidos os dados de dead time do injetor, pode-se deixar com os valores padrão (consulte no site da RT a tabela de dead time para alguns injetores com seus respectivos valores de correção).

RTProgrammer v1.24 - NovoProjeto.rt	р												
- 🖡 🖿 🖻 🛃	12 🗠 🔒	6											
Configurações do bluetooth	Configurações	de iniec	ão										
Limitadores	- Configuraçãos gorais do ini	acão.											
Injeção	Método de injecão	eçao	Semi-sequenc	-ial/D 🗸	1								
Configurações de injeção	Incorporar lambda		Sim		J								
Segunda bancada	Proporção do combustível	I	Gasolina (14,7) ~ 4	AFR								
Partida/Aquecimento	Algoritmo de controle		МАР	~									
Primeiro pulso de injeção	Número de injetores		4	~ ((número de injetores primários)								
Compensação por temperatura do a	Configurações do injetor												
Injeção rápida	Fluxo do injetor primário			431 🗘 c	c/min								
Compensação barométrica	Limite de Duty Cycle do in	jetor		90 🗘 🤊	%								
Controle por Lambda	Configurações de dead tim	e do inietor											
Corte de combustível na desacelera	Dead time do injetor	,		1 🗘 n	ns								
Ajustes por cilindro	Modo de correção		Dead time	v									
Ignição	Correções por tensão da	bateria											
Marcha Lenta													
Arrancada	80 60	20	0	-20	-40	Correção do Dead time(%)							
Velocidade/Marcha	9,0 10,0	12,0	13,0	14,0	15,0	Tensão da bateria (V)							
Entradas	â												
Entraçãos	Angulo de injeção Tabela do ângulo de injec	ção											
Saídas													



Passo 5: Injeção → Partida/Aquecimento (Seção 14.3.3)

Pai	rtida/Ao	quecim	ento									
- Injeçã Tab	o na partida ela de injeção	o na partida										
	300	250	180	100	Quantidad	e de combu	stível(%)					
	0 20 50 80 Temperatura do motor (°C)											
- Comp - Tab	ensação no ela de comp	aqueciment ensação no a	o aquecimento)							1	
	80	75	68	54	34	21	12	4	2	0	Compensação(%)	
	0	10	15	20	30	40	45	55	60	70	Temperatura do motor (°C)	
Enriqu Temp Enri	uecimento ap oo de decaim quecimento	oós a partida iento			2 🗘 se	gundos						
	Enriquecimento 50 40 20 5 0 20 50 80 Temperatura do motor (°C)											
Dura	ação	-	-		1							

Tabela de injeção na partida: Enquanto o motor estiver em partida (RPM menor que o Máximo RPM na partida), a injeção de combustível será aumentada por este montante. Os valores padrão desta tabela podem ser usados para motores a gasolina. Se o motor utilizar álcool geralmente podem usar usados valores de 800% em 20 °C e decrescer proporcionalmente até 100% em 80 °C.



Passo 6: Ignição \rightarrow Configurações de ignição (Seção 14.5.1)

Fonte de carga: Definida de acordo com a fonte de carga configurada para o mapa de injeção no Passo 3.

Tipo de sistema: Configurado de acordo com a instalação das bobinas. Por exemplo, para um motor 4 cilindros com 4 bobinas individuais ligadas em pares (2 bobinas no canal 1 e 2 bobinas no canal 2) configura-se como Centelha perdida.

Ponto fixo: Podemos deixar habilitado em 20 graus por exemplo para a primeira partida, assim o ponto ficará fixo em 20 graus para que possamos aferir o ponto do motor com uma pistola de ponto.

Dwell na partida e **Dwell com motor ligado:** Uma configuração muito importante para garantir o correto funcionamento das bobinas. O dwell pode ser encontrado na tabela de Bobinas do manual (se não possuir seu modelo, entre em contato com o suporte). O valor de dwell encontrado na tabela deve ser inserido no campo Dwell com motor ligado, já o Dwell na partida pode-se colocar 1,5ms a mais que o Dwell com motor ligado.

RTProgrammer v1.24 - NovoProjeto.rtp	0									
- 🖡 🖿 🖻 🛃	12 🗠 🕃 🖪									
Configurações	Configurações de	ignição								
Limitadores	Configurações de ignição									
Injeção	Fonte de carga	МАР	\sim							
Ignição	Tipo de sistema Centelha perdida 🗸									
Configurações de ignição	Fixar ponto de ignição									
Compensações de ignição	Habilitar ponto fixo	Desabilitar	~							
Controle de marcha lenta por ignição	Ponto fixo	() 🗘 graus	APMS						
Marcha Lenta	Ponto de ignição na partida									
Configurações de marcha lenta	Ponto na partida	10) 🗘 graus	APMS						
RPM alvo para marcha lenta	Configurações de dwell									
Arrancada	Dwell na partida	4,5	5 🗘 ms							
Velocidade/Marcha	Dwell com motor ligado	3	3 🗘 ms							
Entradas	Duração da centelha	1	l 🗘 ms							
Saídas	Borda da saída	Borda de descida	\sim							
Diagnóstico	Usar proteção de dwell	Ligado	~							
 	Dwell máximo	8	3 🗘 ms							
mahas	Compensação de dwell por t	ensão								
	109 104	100 100	90	84	Dwell (%)					
	9,0 10,0	12,0 13,0	14,0	15,0	Tensão da bateria (\/)					



Passo 7 (Caso possua atuador de marcha lenta): Marcha lenta -> Configurações de Marcha Lenta

Configurações de marcha	lenta							
Configurações de marcha lenta								
Tipo de controle	PWM - Fixo	~						
Temperatura do controle Liga/Desliga		50 🗘	°C					
Tempo de transição para marcha lenta		5 🗘	segund	los				
Configurações da saída PWM								
Frequência da válvula		120 🗘	Hz					
Direção da válvula	Normal	~						
Configurações da saída para motor de passo								
Duração do passo	3	,	∽ ms					
Tempo entre cada passo	1	,	∽ ms					
Número máximo de passos do motor		240	$\hat{}$					
Número mínimo de passos por etapa		2 :	$\hat{}$					
Número máximo de passos do controle		234	$\hat{}$					
Inverter saída	Não		\sim					
Posição do atuador								
Tabela de posição do atuador								
								•
50 45 43	42 41		38	35	33	30	30	Abertura do atuador(%)
0 20 30	40 45		55	60	70	80	90	Temperatura do motor/ºC)

Para a primeira partida definimos o tipo de controle para Fixo, no caso de uma válvula PWM configuramos a Frequência da válvula de acordo com o modelo utilizado. Recomendamos utilizar o acelerador para ajudar o motor a dar a primeira partida e estabilizar ligado para assim ser possível aferir o ponto com uma pistola de ponto.



Passo 8: Entradas \rightarrow Sinal de RPM/Fase

Em Configurações do sinal de RPM, define-se o sistema de leitura de rotação utilizado. No caso de uma roda fônica 60-2 ligada ao virabrequim, por exemplo, configura-se:

Padrão do sinal: Dente faltando;

Número de dentes: 60;

Origem do sinal: Virabrequim;

Número de dentes faltando: 2.

Alinhamento do primeiro dente: O ângulo do virabrequim a ser informado quando o PMS estiver alinhado com o sensor, após a falha da roda fônica. Para um roda fônica 60-2 se o alinhamento estiver no dente de número 15 fizemos (360 - (6 x 15) = 270°), assim o valor a ser informado é 270°. Sempre confira se o valor está correto utilizando uma pistola de ponto e ajuste este valor subindo e descendo aos poucos até o ponto ficar correto. Para informações mais detalhadas conferir manual seção 14.5.1 -> Calibrando a Ignição.

RTProgrammer v1.22 - NovoProjeto.rt	р		
- 🖡 🖿 🖻 🛃	2 🗠 🔉 🖻		
Configurações	Sinal de RPM/Fase		
Limitadores	Configurações do sinal de RPM		
Injeção	Padrão do sinal	Dente faltando \sim	
Ignição	Número de dentes	60 🗘	
Marcha Lenta	Origem do sinal	Virabrequim \sim	
Arrancada	Número de dentes faltando	2 🗘	
Velocidade/Marcha	Alinhamento do primeiro dente	0 \$	graus
	Borda do sinal	Descida \vee	
Entradas	lgnorar revoluções	1 🗘	revoluções
Sinal de RPM/Fase	Filtro do sinal	Desligado 🗸 🗸	
Sensores de Temperatura/TPS	Configurações do sinal de fase		
Sensor Lambda	Padrão do sinal	Dente único 🗸 🗸	
Pressão de Óleo/Combustível	Borda do sinal	Descida V	



Passo 9: Entradas → Sensores de Temperatura/TPS

Aqui calibram-se os sensores essenciais para o funcionamento da Alpha 4.

Sensor de temperatura do ar

• Modelo do sensor: Selecione o modelo correspondente de sensor e pressione o botão "Calibrar" logo abaixo.

Sensor de temperatura do motor

• Modelo do sensor: Selecione o modelo correspondente de sensor e pressione o botão "Calibrar" logo abaixo.

Sensor TPS

- Valor com a borboleta fechada: Com o pedal do acelerador em repouso, clique no botão "Obter valor atual" ao lado do primeiro campo.
- Valor com a borboleta aberta: Com o pedal do acelerador pressionado até o fundo, clique no botão "Obter valor atual" ao lado do segundo campo.

Após definidos os valores com borboleta fechada e aberta, clicar no botão calibrar.

RTProgrammer v1.22 - NovoProjeto.rt	>
🛑 🖡 🗖 🖪 🛃	12 🗠 🔍 🖪
Configurações	Sensores de Temperatura/TPS
Limitadores	Sensor de temperatura do ar
Injeção	Modelo do sensor Fiat ~
Ignição	Calibrar
Marcha Lenta	Sensor de temperatura do motor
Arrancada	Modelo do sensor GM V
Velocidade/Marcha	Calibrar
Entradas	Sensor TPS
Sinal de RPM/Fase	Valor com borboleta fechada 26 🗘 Obter valor atual
Sensores de Temperatura/TPS	Valor com borboleta aberta 230 🗘 Obter valor atual
Sensor Lambda	Calibrar



Passo 10: Entradas \rightarrow Sensor Lambda

É essencial a utilização de uma sonda lambda para o melhor acerto do motor, preferencialmente de banda larga.

- Tipo de sensor:
 - 1. Desativado: Para projetos que não utilizem sonda lambda.
 - 2. Narrowband: Para sensor de banda estreita (normalmente 4 fios).
 - 3. Wideband: Para sensores de banda larga 4.2 ou superiores que utilizem um condicionador externo (recomendado).
- Modelo do sensor: Com o tipo de sensor definido, é necessário selecionar o modelo no campo ao lado, e pressionar o botão "Calibrar", para que os valores corretos de resistência do sensor sejam interpretados pela ECU.

RTProgrammer v1.22 - NovoProjeto.rt	p
	12 🗠 💫 🛃
Configurações	Sensor lambda
Limitadores	Sensor lambda
Injeção	Tipo de sensor Narrow Band 🗸
Ignição	Modelo do sensor NarrowBand V Calibrar
Marcha Lenta	
Arrancada	
Velocidade/Marcha	
Entradas	
Sinal de RPM/Fase	
Sensores de Temperatura/TPS	
Sensor Lambda	



Passo 11 : Saídas \rightarrow Configurações de saída

Nesta aba deve-se verificar se as saídas estão configuradas corretamente de acordo com a instalação.

RTProgrammer v1.22 - NovoProjeto	urtp		
- 🖡 🖿 🖻 😫	8 🖉 🔁		
Configurações	Configurações de saíd	la	
Limitadores	Configurações de saída		
Injeção	Saída geral 1 (Negativa)	Bomba de combustível	Selecionar
Ignição	Saída geral 2 (Negativa)	Boost control	Selecionar
Marcha Lenta	Saída geral 3 (Negativa)	Eletroventilador	Selecionar
Arrancada	Saída geral 4 / PWM (Negativa)	Desativada	Selecionar
Volosidado /Maysha	Saída geral 5 (Negativa)	Saída do usuário 1	Selecionar
velocidade/ Marcha	Saída geral 6 (Negativa)	Start/Stop motor	Selecionar
Entradas			
Saídas			
Configurações de saída			

Passo 12 : Mapas

Neste passo iremos gerar os mapas base de injeção, ignição e lambda. Iremos utilizar como exemplo um motor com rotação máxima de 7000 rpm, 900 rpm para lenta e 1 bar de pressão de turbo (100 kPa). Clicamos no botão Gerar Mapa no canto inferior esquerdo, na janela digitamos os dados correspondentes

RTProgrammer v1.25 - NovoProjeto.r	tp																		- 0
	Z	ŀ	<u>~</u>	4	2														
Configurações	N	lapa	i de i	inje	ção														
Limitadores		400																	
Injeção		100	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	96	
Ignição		90	94	94	94	94	94	94	94	89	87	87	87	88	89	90	90	91	
Marcha Lenta		86	94	94	94	94	94	91	89	87	85	84	84	84	85	86	86	87	
Arrancada		76	88	92	92	89	87	85	83	81	79	77	77	77	78	79	79	79	
Velocidade/Marcha		70	82	86	87	85	83	81	79	<u></u> (erar ma	ipa bas	e			×	75	75	
Entradas		66	75	81	82	80	78	76	74								71	72	
Saídas	k	60	68	75	77	76	74	72	70	RPN	1 na len	ta		900			68	68	
Diagnóstico	Ρ	56	61	68	71	71	69	68	66	RPN	1 max.	turbo r	L Afr	100		kD a	64	64	
Mapas	а	50	55	62	65	67	65	63	62	FIC:	580 UC	uiboi		10		KF d	60	60	
Mapa de injeção		46	49	55	59	62	60	59	57				Ok		Cancel	ar	56	56	
Mapa de ignição		40	45	50	53	57	56	55	53	52	51	51	51	51	52	52	52	53	
Mapa alvo lambda		36	43	46	48	52	52	50	49	48	47	47	47	48	48	48	49	49	
Mapa de injeção - Segunda bancada		30	41	43	44	47	47	46	45	44	43	43	44	44	44	45	45	45	
Mapa de injeção Secundário		16	41	41	42	45	45	42	38	37	36	40	34	34	34	34	34	34	
		10	500	700	900	1400	2000	2800	3600	4500	5200	5500	5800	6200	6500	6800	6900	7000	
		Ge	rar Map	a	1.77					RPM									



σx

- 1

RTProgrammer v1.25 - NovoProjeto.rtp 8 🛃 🖬 🗠 🔍 🗞 Configurações Mapa de injeção Limitadores Injeção Ignição Marcha Lenta Arrancada Velocidade/Marcha Entradas Saídas Ρ Diagnóstico а Mapas Mapa de injeção Mapa de ignição Mapa alvo lambda Mapa de injeção - Segunda bancada Mapa de injeção Secundário 900 1000 1400 1900 2300 2800 3300 3700 4200 4600 5100 5600 6000 6500 7000 Gerar Mapa RPM

Ao clicar em Ok o mapa será gerado conforme a imagem abaixo.

Repetimos o mesmo processo para os Mapas de Ignição e Lambda. Para gerar o mapa de ignição além das informações anteriores devemos inserir o diâmetro do cilindro e a taxa de compressão.





Dúvidas?

Para conferir o manual completo, fazer download do aplicativo RT Dash e do software RT Programmer, acesse o QR Code abaixo para ser redirecionado ao nosso site:



Ou: https://rtaltaperformance.com.br/

Para demais dúvidas, não exite em contatar o suporte direto com especialistas através do WhatsApp no QR Code abaixo:



Ou através do número: (51) 99972-4643

Agradecemos a preferência, seja bem vindo à família RT Performance!

